

MANUAL CONFIGURAÇÃO OLT GPON PHYHOME





Sumário

1.1- Configuração inicial OLT
1.1.1- Acessar a OLT
1.1.2- Entrar no modo de interface
1.1.3- Identificação e Autorização automática ONU
1.2- Vlan
1.2.1- CRIAR VLAN E ADICIONAR IP
1.2.2 - ATRIBUIR VLAN A CADA PORTA ETHERNET E PON DESEJADA
1.3 – Configurar Interfaces – Access, Trunk e Hybrid 5
1.3.1 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO ACCESS
1.3.2 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO TRUNK
1.3.3 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO ACCESS – Vlan 10
1.3.4 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO HYBRID
1.4 – Criar Profile
1.4.1 - CRIAR DBA PROFILE
1.4.2 - CONFIGURAR ONU, ATRIBUR PROFILE E TAGGEAR VLAN
1.5 – Autorizar ONU Manualmente
1.5.1 – Verificar o status de todas as ONU's7
1.6 – Comandos para Gerenciamento da OLT 8
1.6.1 - Salvar configurações OLT8
1.6.2 – Listar configurações gerais da OLT8
1.6.3 – Adicionar novo usuário
1.6.4 – Comando Verificar onu on-line e off-line 8
1.6.5 – Comando Verificar up-time das onu´s8
1.6.6 – Verificar Informações Ópticas da ONU8
1.6.7 – Verificar Informações das Interfaces Pon e Up-link
1.6.8 – Verificar Informações dos módulos Sfp (Gbic)





SEQUENCIA DE COMANDOS PARA COFIGURAR OLT APÓS RESET DE FÁBRICA UTILIZANDO COMANDO "clear startup-config"

*** Alguns comandos funcionam em modo privilegiado (prompt #) outros somente no modo de configuração global após executar o comando conf t (prompt config).

1.1- Configuração inicial OLT

1.1.1- Acessar a OLT

Username(1-32 chars):admin

Password(1-16 chars):123456

GPON>

GPON>enable → comando para entrar no modo privilegiado

GPON#configure terminal → comando para entrar no modo de configuração global

GPON(config)#

1.1.2- Entrar no modo de interface

(config)# → interface pon 0/1 *** comando para configurar interface pon 0/1

(config)# \rightarrow interface range pon 0/1 to pon 0/8 *** comando para configurar intervalo de portas pon simultaneamente.

1.1.3- Identificação e Autorização automática ONU

Digitar os comandos abaixo para que qualquer onu conectada na porta pon seja identificada e autorizada automaticamente:

(config-if-pon-0/1)#mac-address-table gpon dlf assign-def-gempid 4093

(config-if-pon-0/1)#ont-auto-find → descobrir automaticamente ont

(config-if-pon-0/1)#ont-auto-auth→ descobrir automaticamente ont ***

*** Se optar pelo processo de autorização manual não incluir o comando "ont-auto-auth".

Neste caso será necessário realizar a autorização manual de cada onu inserida na porta pon e digitar o comando "active", descrito em detalhes no QUARTO PASSO deste manual:





1.2- Vlan

1.2.1- CRIAR VLAN E ADICIONAR IP

Neste exemplo vamos criar 2 vlans, vlan 100 de acesso e vlan 10 de gerencia

Vlan de Acesso #conf t (config)# vlan 100 (config-if-vlan)#interface vlan-interface 100 Exit Vlan de Gerência (config)# vlan 10 (config-if-vlan)#interface vlan-interface 10 (config-if-vlanInterface-100)# ip address 192.168.0.100 255.255.255.0

1.2.2 - ATRIBUIR VLAN A CADA PORTA ETHERNET E PON DESEJADA

#conf t

(config)#vlan 100

```
(config-if-vlan)#switchport ethernet 0/9 *** Neste modelo OLT temos porta ethernet 0/1 até 0/16
```

(config-if-vlan)#switchport pon 0/1 *** Neste modelo OLT temos porta pon 0/1 até 0/8

exit

Neste exemplo estamos atribuindo vlan 10 à porta Ethernet 16, desta forma será possível acessar a OLT para gerenciamento. (Conectar um pc com ip no mesmo range atribuído a vlan e acessar através da porta 16 utilizando cabo ethernet)

(config)#vlan 10

(config-if-vlan)#switchport ethernet 0/16 *** Neste modelo temos porta ethernet 0/1 até 0/16

(config-if-vlan)#exit

(config)# interface ethernet 0/16

(config-if-ethernet-0/16)#switchport mode access

(config-if-ethernet-0/16)#switchport default vlan 10





1.3 – Configurar Interfaces – Access, Trunk e Hybrid

1.3.1 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO ACCESS

➔ Neste exemplo será configurado a interface ethernet 0/9 para modo access e associado como default a vlan 100

#conf t

(config)# interface ethernet 0/9

(config-if-ethernet-0/9)#switchport mode access

(config-if-ethernet-0/9)#switchport default vlan 100

exit

1.3.2 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO TRUNK

➔ Neste exemplo será configurado a interface pon 0/1 para modo trunk e associado como default a vlan 100

#conf t

(config)# interface pon 0/1

(config-if-pon-0/1)#

(config-if-pon-0/1)#switchport mode trunk

(config-if-pon-0/1)# switchport trunk allowed vlan 100

(config-if-pon-0/1)# switchport default vlan 100

exit

1.3.3 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO ACCESS – Vlan 10

➔ Neste exemplo será configurado a interface ethernet 0/16 para modo access e associado como default a vlan 10

#conf t

(config)# interface ethernet 0/16

(config-if-ethernet-0/16)#switchport mode access

(config-if-ethernet-0/16)#switchport default vlan 10

exit





1.3.4 - CONFIGURAR INTERFACES – MODO HYBRID

➔ Neste exemplo será configurado a interface pon 0/2 para modo hybrid e associado como default a vlan 10

#conf t
(config)# interface pon 0/2
(config-if-pon-0/2)#switchport mode hybrid
(config-if-pon-0/2)# switchport hybrid tagged vlan 10
(config-if-pon-0/2)#switchport default vlan 10
exit

1.4 – Criar Profile

1.4.1 - CRIAR DBA PROFILE

Escolher qualquer nome para o profile, neste exemplo foi criado um profile com nom **"teste"** #(config)# profile dba name **teste** index 1 type 4 max 1310720

1.4.2 - CONFIGURAR ONU, ATRIBUR PROFILE E TAGGEAR VLAN

#sh ont br → Este comando só funciona no modo privilegiado prompt # Após verificar qual onu deseja configurar através do serial ou mac entrar na onu desejada.

Neste exemplo iremos configurara a ONU na porta 0/1/1 e atribuir a vlan 100

#conf t

#ont 0/1/1

→ neste exemplo vamos configurar ONU FHR2100 GKB utilizando modelo n20-100

(ont-0/1/1)#device type n20-100

(ont-0/1/1)#tcont 1

(ont-0/1/1-tcont-1)#gemport 1

(ont-0/1/1-tcont-1)#bind profile dba name teste

exit

(ont-0/1/1)#service-port 1

(ont-0/1/1-service-port-1)#mapping gemport 1





(ont-0/1/1-service-port-1)#vlan 100 exit (ont-0/1/1)#interface ethernet 0/1 (ont-0/1/1-eth-0/1)#vlan mode tagged (ont-0/1/1-eth-0/1)#tagged vlan 100 Exit

1.5 – Autorizar ONU Manualmente

1.5.1 – Verificar o status de todas as ONU's

#sh ont br

*** com este comando é possível verificar todas as ONU's conectadas e o status de cada uma, bem como a associação do serial a cada porta:

Exemplo:

ONTSNStatusFindAuthConfigReason0/1/1FHTC72150002offlineautoautooklos0/1/2FTTH4076690eoffilineautoautook----Total entries: 2.

Para autorizar manualmente cada ONU basta entrar na ONU desejada e executar o comando "active" (este comando só funciona após configurar as ONUS conforme descrito nos passos anteriores).

#conf t

#(config) ont 0/1/2

(ont-0/1/2)#active

APÓS A EXECUÇÃO DOS PASSOS ACIMA A OLT ESTA CONFIGURADA





1.6 – Comandos para Gerenciamento da OLT

1.6.1 - Salvar configurações OLT #copy running-config startup-config

1.6.2 – Listar configurações gerais da OLT GPON#sh running-config

1.6.3 – Adicionar novo usuário

#conf t

#(config)username <nome> privilege <0-15> password 0 <senha>
*** Privilegio = 0 e 1 (nível usuário) – 2 a 15 (nivel administrador)
Ex: criar usuário teste nível user senha 1234
#username teste privilege 1 password 0 1234

1.6.4 – Comando Verificar onu on-line e off-line

GPON>enable

GPON#configure terminal

GPON(config)#show ont brief

*** Para verificar o status das onu's em uma porta Pon específica:

GPON(config)#show ont brief interface pon 0/1

1.6.5 – Comando Verificar up-time das onu's

GPON(config)#show ont brief2

1.6.6 – Verificar Informações Ópticas da ONU

*** Para verificar o sinal óptico, tem que especificar o id da onu, exemplo: 0/1/1 e a onu tem que estar on-line

#(config)ont 0/1/1

(ont-0/1/1)# sh optical info

Power Feed Voltage: 3.44 V

Received Optical Power: -9.7100 dBm





*** Esta linha informa quantos dbm está chegando nesta onu

Mean Optical Launch Power: 1.9280 dBm Laser Bias Current: 13278 uA Temperature: 44.55 C

1.6.7 – Verificar Informações das Interfaces Pon e Up-link

GPON#show interface brief

1.6.8 – Verificar Informações dos módulos Sfp (Gbic)

*** É necessário informar qual a porta pon que deseja verificar as informações do Gbic

Exemplo para verificar as informações do Gbic localizado na porta Pon 1:

GPON#show interface sfp pon 0/1

Port p0/1 :

Common information:

Transceiver Type	:SFP
Compliance	:Unknown
Connector Type	:SC
WaveLength(nm)	:1490
Transfer Distance(m)	:20000(9um)
Digital Diagnostic Monitoring :YES	
VendorName	:HILLTONIC
Manufacture information:	
Manu. Serial Number	: 13659201241
Manufacturing Date	:2013-06-25
VendorName	:HILLTONIC
Diagnostic information	:
Temperature(:56
Voltage(V)	:3.15
Bias Current(mA)	:22.1
Bias High Threshold(mA) :70.00	
Bias Low Threshold(n	nA) :0.00





RX Power(dBm) :-8.09

RX Power High Threshold(dBm) :-7.99

RX Power Low Threshold(dBm) :-30.0

TX Power(dBm) :4.97

TX Power High Threshold(dBm) :7.00

TX Power Low Threshold(dBm) :2.500

*** As informações mais relevantes deste comando são o **RX Power** (Quanto que o Gbic esta recebendo das Onu's) e **TXPower** (Quando que o Gbic esta transmitindo para as Onu's)